

# UNITED

L A B O R A T O R I E S

**EFFICIENTLY REMOVE OXIDIZED AND WORN FLOOR FINISHES, INCLUDING: CARNAUBA WAX, ACRYLICS AND METALLIC CROSS-LINKED FINISHES.**

#### GENERAL INFORMATION:

**Wax Stripper** is formulated to provide the chemical action to penetrate, emulsify and remove all types of floor finishes from asphalt tile, vinyl and vinyl asbestos tile, rubber tile, cork, linoleum, ceramic tile, terrazzo and marble.

#### DIRECTIONS FOR USE:

Remove as much loose dirt and soil as possible from the floor by thoroughly sweeping. If corners and baseboards have very heavy build up of old finish, dilute one part of **Wax Stripper** with one part of very hot water and apply liberally to these areas with a mop or a brush. Then dilute one part of **Wax Stripper** with ten parts of water (hot water will speed up stripping action) and apply this solution to the area to be re-finished. Allow solution to remain on the floor for approximately five minutes or until old finish is softened, and then pick up with mop or automatic scrubbing machine. Do not work on an area so large that solution has time to dry. For badly soiled or oxidized finishes, it may be necessary to use a strong solution - one part **Wax Stripper** to five parts of hot water. When old finish has been completely removed, use a vinegar and water rinse followed by a plain water rinse to be certain all of the stripper and old finish has been removed. After the floor is thoroughly dry, it is ready for one of United's fine floor finishes. Your United Representative will be happy to advise you which will best serve your needs.

#### DIRECCIONES:

Barra bien el piso quitando toda la basura y tierra. Para esquinas y molduras que tienen acumulacion de polvo mezcle una parte de **Wax Stripper** con una parte de agua caliente y aplique estas areas con un cepillo o mechon. Luego mezcle una parte de **Wax Stripper** con diez partes de agua (agua caliente lo limpia mas rapido) y aplique esta solucion a la area que desea retocar. Deje reposar la solucion por 5 minutos o hasta que este blando. Levantelo con un mapeador (mechon) o una maquina automatica limpiasuelos. Limpie espacios chicos para no dar tiempo que la solucion se seque. Para areas muy sucias y oxidadas va ser necesario usar mezclas mas fuertes. Una solucion de **Wax Stripper** a 5 partes de agua caliente. Despues de que quite completamente lo sucio y oxidado, limpie una o dos veces con agua pura.

## United 61

# Wax Stripper

**DANGER**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  
See other cautions on back/side panel.**

#### PRECAUCION AL USUARIO:

*Si usted no puede leer Ingles, pregunte a alguien que le traduzca esta etiqueta para usted antes de uso.*

**Manufactured and Sold Exclusively By:  
UNITED LABORATORIES, INC.  
320 37th Avenue • St. Charles, IL 60174  
1-800-323-2594 • www.unitedlabsinc.com**

**DANGER:** Causes severe skin burns and eye damage. Suspected of causing cancer.



Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Store locked up. Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.



#### FIRST AID MEASURES:

Immediately call a poison center or doctor/physician.

**IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center or doctor/physician.

**IF ON SKIN:** Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Wash contaminated clothing before reuse.

**IF INHALED:** Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Immediately call a poison center or doctor/physician.

**IF SWALLOWED:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

**CONTAINS (CAS#):** Monoethanolamine (141-43-5), Dipropylene Glycol Monomethyl Ether (34590-94-8), Potassium hydroxide (1310-58-3), Sodium metasilicate (6834-92-0) and Diethanolamine (111-42-2).

An SDS for this product is available through United's website, [www.unitedlabsinc.com](http://www.unitedlabsinc.com), providing 24 hour access. Please read the SDS carefully and follow all directions when using or handling this product. Never reuse empty containers. Incompatible materials may adversely react.



Manufactured and Printed in U.S.A.

1115